

Olika sätt att programmera Techancy universal fjärrkontroll

Direktvalsknapp (de vanligaste TV skärmarna)

Ha TVn på. Rikta fjärren mot TVn. Tryck in och håll direktvalsknappen intryckt, t ex SAMSUNG/9, i tre sekunder tills lampan blinkar. När volymindikeringen kommer upp på TVn - släpp direktvalsknappen och lampan slocknar. Klart. Testa att flera funktioner på fjärren fungerar, gör annars om proceduren.

Med kod

Ha TVn på. Rikta fjärren mot TVn. Tryck på SET och sen POWER och håll båda knapparna intryckta tills lampan på fjärren lyser. Släpp båda knapparna och tryck in den 3-siffriga koden enligt anvisningen. Lampan blinkar till efter varje tryckning och slocknar när alla tre är intryckta. Klart. Testa att flera funktioner på fjärren fungerar, prova annars med en ny kod.

Manuell sökning av kod

Ha TVn på. Rikta fjärren mot TVn. Tryck på SET och sen POWER och håll båda knapparna intryckta tills lampan på fjärren lyser. Släpp båda knapparna och Tryck på VOL+ knappen en gång. Lampan blinkar till en gång. På TV skärmen ska nu volymindikering komma upp. Klart. Testa att flera funktioner på fjärren fungerar, gör annars om proceduren.

Automatisk sökning av kod

Ha TVn på. Rikta fjärren mot TVn. Tryck på SET och håll inne tills lampan på fjärren lyser (ca 6 sekunder). Fjärren gör nu en automatisk sökning. Om/när volymindikeringen kommer upp släpper du SET knappen. Klart. Testa att flera funktioner på fjärren fungerar, gör annars om proceduren.

Nollställning av fjärren

Tryck på SET och sen 0 knappen och håll inne i ca 3 sekunder, släpp sen och lampan blinkar till två gånger. Klart.